

Modifique el HD-681 para obtener agudos mejor equilibrados y de calidad.



Retire la placa de identificación (con un cuchillo o con la uña), luego saque el tornillo y retire la tapa.



Vea y observe dónde se soldó cada cable, desolde los cables y saque el tornillo.



Tire del anillo interior hacia arriba y quítelo, incluido el anillo amortiguador de papel; ahora podrá ver el altavoz y los terminales de soldadura.



Con cuidado, suelte el cable rojo (pegado con pegamento transparente) y desuéldele.



Soldar el filtro en paralelo ($470\ \mu\text{H}$, $1\ \mu\text{F}$ y $39\ \Omega$) y el filtro serie ($470\ \mu\text{H}$, $1\ \mu\text{F}$ y $56\ \Omega$) (ver esquema pdf)



Suelde un extremo del filtro paralelo en el terminal donde estaba soldado el cable rojo y el cable rojo en el otro extremo del filtro paralelo. Luego suelde el filtro en serie junto con el cable blanco en el terminal del cable blanco y el otro extremo del filtro en serie en el filtro paralelo y el cable rojo.



Asegúrese de que los cables pasen por el orificio con el borde sobresaliente, vuelva a colocar el amortiguador de papel y vuelva a colocar el anillo. Vuelva a montar el conjunto en la diadema y vuelva a soldar los cables en el lugar correcto. Vuelva a colocar la tapa y la placa de identificación.

Ahora haz lo mismo en la otra parte los auriculares de la misma manera.



Vea y observe cómo están conectados los cables, el cable tiene 3 cables internos. Desoldar los cables y desenroscar el altavoz.

Ahora modifíquelo de la misma manera que el otro altavoz.

A Y ahora el toque final.....

Para completar la transformación, puede pedir almohadillas Velours a AKG para el modelo K240 y montarlas en lugar de las almohadillas de plástico.